

## Trumpos MALMO instrukcijos

Malmėje jei randat nežymų pažeidimą dėl kurio neištato defektinio į CMR rašykit įrašą su priedu "UT" - sutrumpinimas Under/below Tolerance (toleruotinas pažeidimas). Ir duokit pasirašyt. Kai kraunamės nedarbo metu radus net ir menką pažeidimą mašinos negalima judinti iš vietos, reikia informuoti vadybą, dažniausiai priimamas sprendimas tiesiog palikti tokią mašiną arba pakeičiama kita. Jei mašina apdergta paukščių reik atžymėti CMRe, jei stipriai apdergta reik susisiekti su vadyba pasitikslinti ar aplanai galima imti.

Atvažiavus bei išvykstant po darbo valandų prie vartų reikia suvesti kodą : **B0001**, atsiliepus apsaugai reikia pasakyti tralo numerius ir tik tokiu atveju busit įleisti / išleisti iš Malmo.